

Egg - Kokt

Steg for steg veiledning på hvordan du kan koke egg i kombidampere.

Denne guiden er en del av [Brukerveiledning \(Kombidamper\)](#)

1.1 - Forberedelse

1. Skru på avtrekksviften inne på boden som er inn til venstre når du kommer inn på kjøkkenet fra garderoben.



2. Sjekk inni rist inne til venstre inni ovn, sjekk at det ikke ligger noe såperester fra forrige vaske syklus. Vann spray kan trekkes ut og skulle av rist hvis det er noe såperester.

1.2 - Start kombidamper

1. Skru på hovedbryter for kombidamper



2. Velg hvilken type modus du ønsker.

1.3 - Kokemodus - Koke egg

1. Trykk på den gule kokke knappen, dette vil åpne en meny med ulike ferdige programmer som kan benyttes.
2. [Kombidamper - Programmer - Ferdige.png](#)
3. Trykk på egg
4. [Kombidamper - Oppskrift - Egg - 1.jpg](#)
5. Trykk på kokt egg
6. [Kombidamper - Oppskrift - Egg - 2.jpg](#)
7. Instill ønsket resultat og størrelse på egg
8. [Kombidamper - Oppskrift - Egg - 3.jpg](#)
9. Tar ca 15 minutter før ovnen er klar.
10. Ta av lokket på eggepakken. Sett inn rist med eggepakken oppå.

1.4 - [Rengjør og slå av](#)

Husk å gå igjennom stegene i brukerveiledningen for rengjør og slå av. **Link:** [Rengjør og slå av](#)

Revision #7

Created 2026-06-15 17:20:50 UTC by Admin

Updated 2026-06-21 06:48:40 UTC by Admin